

TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU



Model Kodu:

DG102, DG104, DG108, DG145, DG155, DG159, DG162, DG163, DG164, DG166


Bu kılavuz bir çok model için oluşturulmuştur. Örnek görseller ve parça kodları modele göre değişiklik göstermektedir. Kutu içerisinde bulunan kurulum kılavuzunu da takip etmeniz önerilmektedir.

⚠ UYARI!

01. Ürün 2 adet "AAA/LR03/AM4 1,5V" pil gerektirir (piller kutuya dahil değildir).
02. Pilleri takmadan veya çıkarmadan önce, lütfen pil kutusunun kapağındaki vidaları tornavidayla gevşetin.
03. Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
04. Şarj edilebilir piller yalnızca yetiştin gözetiminde şarj edilmelidir.
05. Şarj edilebilir piller, şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
06. Farklı tipte piller veya yeni piller ile kullanılmış piller karıştırılarak kullanılmamalıdır.
07. Piller doğru kutuplara (+ ve -) takılmalıdır.
08. Bitmiş pili zamanında çıkarın.
09. Güç kaynağı terminali kısa devre yaptırılmamalıdır.
10. Kabloyu elektrik prizine bağlamayın.
11. Ürün, önerilen güç kaynağı sayısından fazlasına bağlanmamalıdır.
12. Montajdan önce her bir parçayı kontrol edin. Parça hasarlıysa, montajdan önce onarın.
13. Hasarı önlemek için lütfen ürünü yanıcı maddelerden ve nemli ortamlardan uzak tutun.
14. Önemli bilgiler içerdiğinden kullanım kılavuzu saklanmalıdır.

⚠ DİKKAT!

1. Bu ürün 14 yaş üstü kişiler için uygundur. Çocuklar yetişkinlerin rehberliğinde kullanılmalıdır.
2. Bu ürün küçük parçalar içerir. Kazara yutulmasını veya boğulmayı önlemek için lütfen dikkatli kullanın.
3. Lütfen elektronik bileşenleri doğru şekilde takın ve tamamlandıktan sonra devrenin normal olup olmadığını test edin.
4. Parçaların hasarlı veya eksik olmadığından emin olmak için montajdan önce talimatları dikkatlice okuyun.
5. Lütfen parçaları dikkatlice kesin ve bant kullanırken sıkıca yapıştırıldıklarından emin olun.
6. Bazı küçük parçalar oluklara gömülmüş olabilir, lütfen kontrol etmeye dikkat edin.
7. Bu ürün yardımcı aletlerle yapılmalıdır. Yaralanmayı önlemek için lütfen makul bir şekilde kullanın.
8. Lütfen bu ürünü alkol, amonyaklı su, cam temizleyici vb. kimyasal temizleyicilerle temizlemeyin.
9. Lütfen ürünü temiz ve yumuşak bir bezle temizleyin ve tahtaları zımpara kağıdıyla hafifçe zımparalayın.




Cımbızın ucuyla bandı yan taraftan çıkarın.



Parçayı çıkarmak için ön ve arka kenarlarını bir bıçakla kesin.




Kaybolmasını önlemek için küçük parçaları torbaya koyun.



Bandı düz olmayan yüzeylere yapıştırırken önce konumunu kontrol edin, ardından filmi çıkarın.



Çapakları azaltmak için parçayı arkasına bastırarak çıkarın.



Parçalarda çapak varsa veya takılması zorsa, kenarları zımpara kağıdı ile temizleyin.

İkon Anlamları



Çift Taraflı Bant



Çift Taraflı Yapışkan



Baskılı Taraf



Boş Taraf



Özenli Kurulum



Koruyucu Filmi Çıkarın



Kurulum İçin Çevirin

Kurulum İpuçları

1. Talimattaki tüm boyutlar milimetre cinsinden gösterilmiştir.
2. Birlikte verilen çift taraflı bant, yapıştırma için yardımcı bir araçtır. Sıvı yapıştırıcı temin ediniz.
3. Çift taraflı bandın ilk yapıştırılmada daha etkili olduğu göz önünde bulundurularak tekrar tekrar çıkarıp takmayın.
4. Hafif parçaların güvenli bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin.
5. Montaj adımında gereken alet simgesi görünür.
6. Bazı parçaların yedekleri vardır.

Parça Paketleri (Örnektir)

Bag No.1

Plywood, big colored board

Bag No.2

Small colored board


Bag No.3-6

Other parts

1 — Paket numarası
DG104 — Parça numarası

Parça Numara Kağıdı

Parça numarası kağıdına bakın, parçayı bulun ve 1:1 oranıyla karşılaştırın. Onaylandıktan sonra monte edin (Sadece ahşap parçalarda ① işareti bulunur)



Malzeme Liste Kağıdı

1. Montajdan önce parça paketini parça listesiyle karşılaştırarak tüm parçaların dahil olduğundan emin olun.
2. Parça listesindeki numarasına göre parçayı bulun ve montajdan önce parçanın doğru olduğundan emin olmak için çizimle karşılaştırın.



Gerekli Alet

(Bu okun sağ tarafı

➡ gerekli olan alet ikonunu gösterir.

1




Zımpara
(Bag No.1)

2



Çift Taraflı Bant
(Bag No.1)

3



Çift Taraflı Bant
(nokta şeklinde)
(Bag No.1)

4



Cımbız
(Bag No.3)

5



Tornavida
(Bag No.3)

6



Makas

7





Maket Bıçağı






TR: Işıklar çalışmıyor mu?

1. Pil kutusunun 'on' modunda olduğundan emin olun.
2. Pil kutusunun doğru birleştirildiğinden emin olun.
3. Bağlantı kablolarının talimatlara uygun takıldığından emin olun.



"AAA/LR03/AM4 1.5V" pilleri hazırlayın. Piller uluslararası kargo kuralları gereği kutu içerisinde gönderilmemektedir.



MANUFACTURER:

Robotime C&C (Jiangsu) Co., Ltd.

AFTER-SALES SERVICE CONTACT:

service@robotime.com

İTHALATÇI:

Cems Turkey Ev ve Bahçe Malz Tic Ltd Şti
Aydintepe Mah. Marmara Cad. No: 24/A Tuzla / İstanbul
www.miniakit.com
info@miniakit.com

Designed by **ROBOTIME**

Miniakit tarafından Türkiye'ye getirildi.

MADE IN CHINA

49.3DG102.500.B